Information:
Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged. Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort.

The product must be kept out of the reach of children.

The product should be stored away from direct sunlight.

The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.

Remarques:
N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la immédiatement.

Gardez le vibrateur hors de la portée des enfants.

Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Ne mettez pas le vibrateur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.

Distributed by:
Magic X AG
Stegackerstrasse 6
8409 Winterthur-Switzerland

magic X

Vigo
Cockring

Bedienungsanleitung
User Instructions | Mode d'emploi

Produktinformationen:

Vibration:	10 Vibrationsstufen
Material:	silicone & ABS
Waterproof rating:	Spritzwasser geschützt

Product Information:

Vibration:	10 vibrating modes
Material:	silicone & ABS
Waterproof rating:	splashproof

Informations produit:

Vibration:	10 niveaux de vibration
Matériau:	silicone & ABS
Waterproof rating:	résistant aux éclaboussures

Bedienung:
Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner.

Einschalten/Ausschalten: Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf den „⏻“-Knopf (Penisring/Fernbedienung).

Vibrationsstufen wechseln - Penisring:
Drücken Sie auf den Knopf „⏻“.

Vibrationsstufen wechseln - Fernbedienung:
Drücken Sie auf den Knopf „〰“.

Operation:
Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner.

Switching on/off: Press the „⏻“ button for approx. 3 seconds (cockring/remote control).

Changing vibration levels - cockring: Press the button „⏻“.

Changing vibration levels - remote control: Press the button „〰“.

Maniement:
Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation.

Pour la mise en service/Pour l'éteindre: appuyez sur la touche «⏻» pendant environ 3 sec. (anneau pénien/télécommande).

Pour modifier les niveaux de vibration (anneau pénien): appuyez sur la touche «⏻».

Pour modifier les niveaux de vibration (télécommande): appuyez sur la touche «〰».

Aufladen: Auf der Seite des Vibo-Bullets finden Sie ein Loch für das Ladekabel.
Wenn der Akku normal aufgeladen wir, blinkt die Kontrolleuchte. Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Kontrolleuchte konstant auf.
remote control: 1x AAA (included).
Recharging: You will find a hole for the charging cable on the side of the vibrating bullet.
The indicator light will blink regularly when in correct charge and will keep lighting when fully charged. remote control: 1x AAA (included)
Charger: Vous trouverez un trou pour le câble de chargement sur le côté du «bullet» vibrante.
Si le chargement est en cours, l'indicateur lumière clignote et quand le chargement est 100% fait, l'indicateur arrête à clignoter et reste à allumer.
remote control: 1x AAA (included)



Hinweise:
Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen. Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.

Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.

Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.