

magic X



Man Stroker

Bedienungsanleitung
User Instructions
Mode d'emploi

Produktinformationen Product Information Informations produit

Name/ Product name/ Nom du produit:	Man Stroker
Grösse/Size/Taille:	8.3 cm
Gewicht/Weight/Poids:	82g
Vibration:	10 Vibrationsstufen 10 vibrating modes 10 niveaux de vibration
Material/Matériau:	silicone
Waterproof:	ja/yes/oui

Bedienung: Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner.

Einschalten: Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf den „ON/OFF“-Knopf.

Vibrationsstufen: Drücken Sie auf den Knopf, um die Vibrationsstufen zu wechseln.

Ausschalten: Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf den „ON/OFF“-Knopf.

Operation: Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner.

Switching on: Press the “ON/OFF” button for approx. 3 seconds

Vibration levels: press the button to change the level of vibration.

Switching off: Press the “ON/OFF” button for approx. 3 seconds.

Maniement: Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation.

Pour la mise en service, appuyez sur la touche « ON/OFF » pendant environ 3 secondes.

Pour modifier les niveaux de vibration, appuyez sur la touche.

Pour l'éteindre, appuyez sur la touche « ON/OFF » pendant environ 3 secondes.

**Aufladen:**

Auf der Rückseite finden Sie eine mit „DC“ markierte Stelle. Stechen Sie mit dem Stecker des Aufladekabels durch das Silikon an der markierten Stelle. Während dem Aufladen blinkt das Licht.

Recharging:

You will find a point marked “DC” on the reverse side. Use the plug attached to the charging cable to pierce through the silicone on the point that is marked. The light flashes when the device is charging.

Charger:

Au dos, vous trouverez un endroit marqué « DC ». Insérez la fiche du câble de charge à travers le silicone dans l'endroit marqué. Pendant la charge, le voyant clignote.

Reinigen Sie das Toy vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Toy-Cleaner.

Thoroughly clean the toy before and after each use with a toy cleaner.

Nettoyez soigneusement le jouet avec un Toy-Cleaner avant et après chaque utilisation.

Hinweis: Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen. Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.

Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.

Information: Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged. Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort.

The product must be kept out of the reach of children.

The product should be stored away from direct sunlight.

Remarques: N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées. En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la immédiatement.

Gardez le vibreur hors de la portée des enfants.

Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Distributed by:

Magic X AG

Stegackerstrasse 6

8409 Winterthur-Switzerland