



# Man Pleasure

## Gebrauchsanweisung

Vielen Dank für die Verwendung von Man Pleasure!  
Um das Produkt optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

### VOR DER VERWENDUNG

- 1 Laden Sie bitte dieses Produkt vor der ersten Anwendung auf. Wenn der Akku normal aufgeladen wird, blinkt die Kontrollleuchte. Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Kontrollleuchte konstant auf.
- 2 Reinigen Sie Ihr Love-Toy vor und nach jeder Verwendung sorgfältig mit Toy-Clean Lotion von Magic X, welche auch gleichzeitig desinfiziert.
- 3 Mit etwas Silky Glide Silicone können Sie die Gleitfähigkeit und den Lustgewinn zusätzlich steigern.



### TECHNISCHE PARAMETER

Material: Silikon & ABS  
Funktionen: 6 Vibrationsstufen, Stossezähler, Sensor-mode  
Heizfunktion: 35°C / 40°C  
Dauer: 60 Minuten (Vollleistungszustand)

### DIE BEDIENUNG

#### ON/OFF-Taste


Halten Sie diese Taste für 2 Sekunden gedrückt um das Gerät ein- oder auszuschalten.  
Drücken Sie die Taste einmal um die Vibrationsstufen oder in den Sensor-Mode (<<A>>) zu wechseln.

#### Stossezähler / Performance Counter

Drücken Sie diese Taste einmal um die maximale Anzahl der Stöße zu überprüfen.  
Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Protokolldatensätze zu löschen.

#### Heiztaste

Drücken Sie 2 Sekunden lang, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten.  
Drücken Sie die Taste einmal oder zweimal um die Heizstufe zu wechseln.



### HINWEISE

Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen.  
Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.  
Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.  
Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.  
Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.



# Man Pleasure

## User Manual

Thanks for using Man Pleasure!  
For a better use of the product, please read this user manual carefully.

### BEFORE USE

- 1 Charge before the first time use. The indicator light will blink regularly when in correct charge and will keep lighting when fully charged.
- 2 Carefully clean your Love Toy before and after each use with Toy-Clean Lotion, which also disinfects at the same time.
- 3 With a bit of Silky Glide Silicone you can boost the lubrication and your sense of pleasure.



### TECHNICAL PARAMETERS

Material: Silicone & ABS  
Functions: 6 vibrating modes, performance counter, sensor-mode  
Heating patterns: 35°C / 40°C  
Duration: 60 minutes (under full of power)

## BUTTONS

### ON/OFF-button


Press 2 seconds to turn on or off.  
Press to switch the vibrating mode  
and sensor mode (<<A>>).

### Performance Counter

Single press to check the history of maximum  
records, press-hold for 10 seconds  
to clear the history.

### Heating-button

Press 2 seconds to turn on or off the  
heating function.  
Press to switch the heating levels  
(low or high temperature).



## INFORMATIONS

Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged.

Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort.

The product must be kept out of the reach of children.

The product should be stored away from direct sunlight.

The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.


# Man Pleasure

## Instruction d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté Man Pleasure!  
Pour une meilleure utilisation de ce produit, veuillez bien lire ce mode  
d'emploi avant l'utilisation.


### AVANT L'UTILISATION

- 1 Bien chargez le produit avant la première utilisation.  
Si le chargement est en cours, l'indicateur lumière clignote et  
quand le chargement est 100% fait, l'indicateur arrête à clignoter  
et reste à allumer.
- 2 Nettoyez votre Love-Toy avant et après chaque utilisation avec  
soin à l'aide de Toy-Clean Lotion qui le désinfecte en même  
temps.
- 3 Nettoyez votre Love-Toy avant et après chaque utilisation avec  
soin à l'aide de Toy-Clean Lotion qui le désinfecte en même temps.



### SPÉCIFICATIONS

Matériaux: Silicone & ABS  
Modes de vibration: 6 niveaux de vibration,  
performance counter  
(compteur),  
sensor-mode  
Chauffage: 35°C / 40°C  
Temps d'utilisation: 60 min. (bien chargé)



## LES TOUCHES

### Touche ON/OFF

Démarrer ou éteindre la vibration en  
appuyant 2 secondes sur la touche ON/OFF.  
Commuter les différents modes, aussi le  
sensor mode (<<A>>) par un appui court.


### Performance counter (compteur)

Appuyer une seul fois pour vérifier les  
enregistrements maximum de l'historique  
et maintenez la touche enfoncée pendant  
10 secondes pour effacer les enregistrements  
d'historique.

### Touche chauffage

Démarrer ou éteindre le fonctionnement  
de chauffage en appuyant 2 secondes sur  
la touche.

Commuter les différents modes (température  
basse ou haute) par un appui court.



## REMARQUES

N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées.

En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la  
immédiatement.

Gardez le vibreur hors de la portée des enfants.

Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Ne mettez pas le vibreur en marche et/ou en contact avec des  
liquides pendant le processus de chargement.