


The Perfect Blowjob

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank für die Verwendung von The Perfect Blowjob!
Um das Produkt optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte vor der Benutzung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

VOR DER VERWENDUNG

- 1 Laden Sie bitte dieses Produkt vor der ersten Anwendung auf. Wenn der Akku normal aufgeladen wird, blinkt die Kontrollleuchte. Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Kontrollleuchte konstant auf.
- 2 Reinigen Sie Ihr Love-Toy vor und nach jeder Verwendung sorgfältig mit Toy-Clean Lotion von Magic X, welche auch gleichzeitig desinfiziert.
- 3 Mit etwas Silky Glide Silicone können Sie die Gleitfähigkeit und den Lustgewinn zusätzlich steigern.




TECHNISCHE PARAMETER

Material: Silikon & ABS
Funktionen: 6 Vibrationsstufen & 3 Intensitäten
Heizfunktion: 35°C / 40°C
Dauer: 60 Minuten (Vollleistungszustand)

DIE BEDIENUNG

- 1 **ON/OFF-Taste**
Halten Sie diese Taste für 2 Sekunden gedrückt um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Drücken Sie die Taste einmal um die Vibrationsstufen zu wechseln.
- 2 **+ / - Tasten**
Drücken Sie diese Taste um die Intensität zu wechseln.
- 3 **Heiztaste**
Drücken Sie 2 Sekunden lang, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten.
Drücken Sie die Taste einmal oder zweimal um die Heizstufe zu wechseln.



HINWEISE

Bei gereizten oder verletzten Körperstellen von der Benutzung des Produkts absehen.
Falls während der Anwendung Schmerzen oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort gestoppt werden.
Dieses Produkt muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Das Produkt sollte nicht an der prallen Sonne gelagert werden.
Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden.


The Perfect Blowjob

User Manual

Thanks for using The Perfect Blowjob!
For a better use of the product, please read this user manual carefully.

BEFORE USE

- 1 Charge before the first time use. The indicator light will blink regularly when in correct charge and will keep lighting when fully charged.
- 2 Carefully clean your Love Toy before and after each use with Toy-Clean Lotion, which also disinfects at the same time.
- 3 With a bit of Silky Glide Silicone you can boost the lubrication and your sense of pleasure.



TECHNICAL PARAMETERS

Material: Silicone & ABS
Functions: 6 vibrating modes & 3 intensity-levels
Heating patterns: 35°C / 40°C
Duration: 60 minutes (under full of power)


The Perfect Blowjob

Instruction d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté The Perfect Blowjob!
Pour une meilleure utilisation de ce produit, veuillez bien lire ce mode d'emploi avant l'utilisation.

AVANT L'UTILISATION

- 1 Bien chargez le produit avant la première utilisation.
Si le chargement est en cours, l'indicateur lumière clignote et quand le chargement est 100% fait, l'indicateur arrête à clignoter et reste à allumer.
- 2 Nettoyez votre Love-Toy avant et après chaque utilisation avec soin à l'aide de Toy-Clean Lotion qui le désinfecte en même temps.
- 3 Nettoyez votre Love-Toy avant et après chaque utilisation avec soin à l'aide de Toy-Clean Lotion qui le désinfecte en même temps.




SPÉCIFICATIONS

Matériaux: Silicone & ABS
Modes de vibration: 6 niveaux de vibration & 3 niveaux d'intensités
Chauffage: 35°C / 40°C
Temps d'utilisation: 60 minutes (bien chargé)

BUTTONS

- 1 **ON/OFF-button**
Press 2 seconds to turn on or off.
Press to switch the mode.
- 2 **+ / - buttont**
Press to switch the intensity-levels.
- 3 **Heating-button**
Press 2 seconds to turn on or off the heating function.
Press to switch the heating levels (low or high temperature).



INFORMATIONS

Refrain from using this product if any areas of the skin are irritated or damaged.

Immediately discontinue use if you experience any pain or discomfort.


The product must be kept out of the reach of children.

The product should be stored away from direct sunlight.

The product should not be used whilst it is being charged and it should not come into contact with liquids.

LES TOUCHES

- 1 **Touche ON/OFF**
Démarrer ou éteindre la vibration en appuyant 2 secondes sur la touche ON/OFF.
Commuter les différents modes par un appui court.
- 2 **Touches+ / -**
Touches pour baisser ou augmenter l'intensité de vibrations.
- 3 **Touche chauffage**
Démarrer ou éteindre le fonctionnement de chauffage en appuyant 2 secondes sur la touche.
Commuter les différents modes (température basse ou haute) par un appui court.



REMARQUES

N'utilisez pas le produit sur des parties du corps irritées ou blessées.

En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'application, arrêtez-la immédiatement.

Gardez le vibreur hors de la portée des enfants.

Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

Ne mettez pas le vibreur en marche et/ou en contact avec des liquides pendant le processus de chargement.